



Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς ενεργοποίησης γραμμών MSN ISDN κατευθείαν από το Net-Mode OTE.

Ανάλογα με τον τύπο του Net-Mode της ISDN OTE οι κωδικοί για τον προγραμματισμό της Ab1 & Ab2 αναλογικών θυρών είναι οι παρακάτω:

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πηκτρολογούμε: ****91*2310.....# ad1**

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab2 και πηκτρολογούμε: ****91*2310.....# ad2**

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ INTRACOM NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πηκτρολογούμε: ****91*#**

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πηκτρολογούμε:

****#73##111 2310.....#**

****#73##112 2310.....#**

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ SIEMENS NET-MODE

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πηκτρολογούμε:

****#73##111# ad1μόνο**

****#73##112#**

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ MSN ΑΠΟ ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER NT1+2a/b (Μέχρι 3 MSN)

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πηκτρολογούμε:

#97*01*2310.....#

#97*02*2310.....#

#97*03*2310.....#

--> ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MSN ΑΠΟ **ELCON SYSTEMTECHNIK DIALER NT1+2a/b**

Συνδέουμε ένα απλό τηλέφωνο στο ab1 και πρηκτρολογούμε:

*97*01*#

*97*02*#

*97*03*#